

Windows 系统安装说明

一、本产品驱动支持的Windows系统包含如下：

- Windows 8
- Windows 8 x64
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7
- Windows 7 x64
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 x64
- Windows Vista
- Windows Vista x64
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64
- Windows XP
- Windows XP x64
- Windows 2000

二、使用本产品前，请先行安装此产品的驱动程序， 有两种安装方式。

安装方式一：一键式驱动安装

安装方式二： **inf** 驱动安装

详细步骤 ， 请阅读光碟内---“驱动安装说明”文件夹内的 **PDF** 格式文件。